



C/ Curtidores 13 Pol. Ind. El Palmar  
Tel. 956058042 Fax 956052000  
[empresa@poolgeysersl.com](mailto:empresa@poolgeysersl.com)

Válvula nº 1 = ASPIRACIÓN SUMIDERO DE FONDO  
Válvula nº 2 = ASPIRACIÓN SKIMMERS  
Válvula nº 3 = ASPIRACION LIMPIAFONDOS  
Válvula nº 4 = SELECTORA/DISTRIBUIDORA

### FILTRACIÓN ( Estado normal de funcionamiento)

Válvula 1 ABIERTA Válvula 2 ABIERTA Válvula 3 CERRADA Válvula 4 FILTRACIÓN

FUNCIONAMIENTO DE 22.00 h. A 06,00 h. (Automático) y Durante las horas de baño (Manual)

Presión normal del Manómetro de 0,5 a 1 Kg. - Añadir Productos Químicos en los Cestos de Skimmers

### LIMPIEZA DE FONDO (Barredera)

Válvula 1 CERRADA Válvula 2 CERRADA Válvula 3 ABIERTA Válvula 4 FILTRACIÓN

Conectar Barrefondo a toma de aspiración.

**EN CASO DE MUCHA SUCIEDAD Válvula 4 en VACIADO ( Reponer agua en la PISCINA)**

### LAVADO

Válvula 1 ABIERTA Válvula 2 ABIERTA Válvula 3 CERRADA Válvula 4 LAVADO

Cada vez que el Manómetro señale 1 Kg. o superior y siempre despues de LIMPIEZA DE FONDO

Tiempo de lavado 2 minutos.

### ENJUAGUE

Válvula 1 ABIERTA Válvula 2 ABIERTA Válvula 3 CERRADA Válvula 4 ENJUAGUE

Siempre despues de LAVADO

Tiempo de Enjuague 0,5 minutos.

### RECIRCULACION / CIRCULACION

Válvula 1 ABIERTA Válvula 2 ABIERTA Válvula 3 CERRADA Válvula 4 CIRCULACION.

Esta operación se utiliza para circular agua SIN DEPURAR

### CERRADO

Válvula 1 CERRADA Válvula 2 CERRADA Válvula 3 CERRADA Válvula 4 CERRADO

Se utiliza para limpieza de prefiltro de bomba o para cerrar todos los circuitos.

**NO PONER EN FUNCIONAMIENTO LA BOMBA - DESCONECTAR CORRIENTE ELECTRICA**

**MANUAL RAPIDO DE FUNCIONAMIENTO DE PISCINAS**