

### **INSTALACION:**

El aspersor se debe instalar con la tapa a nivel del suelo.

### **Instrucciones de instalación:**

1. Para fijar el ángulo de riego, debe establecer el punto de comienzo más a la izquierda. Para ello, usando la palma de su mano o los dedos, gire el centro de la tapa del aspersor hacia la derecha hasta que se pare (oír un "clic"), después retroceda hacia la izquierda también hasta el máximo (clic).
2. Ahora sitúe la flecha dibujada en la tapa donde usted quiere que comience a regar. La tobera está debajo de este arco. Gire el aspersor en la tubería hasta que la flecha indique el comienzo (por la izquierda) del sector de riego donde usted quiere que comience a regar. Ya ha fijado la posición más hacia la izquierda para el comienzo del riego. El aspersor girará de izquierda a derecha y viceversa.
3. Para fijar el ángulo de riego (desde 40° a 360°), sujete el centro de la tapa del aspersor (en el punto de inicio más a la izquierda) y use un atornillador plano o la llave que se adjunta al aspersor. Póngala en la ranura que existe en el interior de la Flecha, sujete la tapa y gire la llave hacia la Dcha. o la Izda. para aumentar o disminuir el sector de riego. Ya ha fijado el ángulo de riego.

### **Selección de la tobera de salida del agua:**

Dispone de 4 Toberas (verdes) con salida en ángulo bajo para alcances cortos, y de otras 4 (rojas) para alcances largos.

Con el aspersor funcionando o la parte superior elevada, inserte la llave o un destornillador plano en la ranura de selección de tobera situada encima y a la Dcha. de la palabra Dial. Gire la llave hasta que la tobera deseada esté debajo de la flecha de la parte superior.

El tornillo proporcionado con el aspersor es para disminuir el radio de alcance. Para ello inserte el tornillo en el taladro existente en el interior de la flecha. Conforme lo apriete la Tobera se va deformando y el chorro se acorta.

Si con posterioridad desea seleccionar otra Tobera, deberá sacar ese tornillo ya que bloquea el giro de las Toberas. Una vez situada la nueva Tobera puede volver a ponerlo.

**NOTA:** Para evitar dañar el aspersor no lo gire o fuerce una vez que esté funcionando.